

# **GINETTA**

## **Ginetta Teknisk bulletin, Fjädrar. 2017 06 07**

Sedan den nya Quantum dämparen togs i bruk under 2016, har Ginetta upptäckt att vid låga körhöjder bak, kan det bli kontakt mellan stötdämparen och drivaxel damasken.

För att undvika denna kontakt, finns det en ny kortare fjäder (5" istället för 6") att användas bak på de bilar som använder Quantum dämpare. Fjädern har samma hårdhet som tidigare specificerats och skall som tidigare användas med original hjälpfjäder.